NETWORK-MANAGER:

Seguiremos estos pasos siendo root y escribiendo en la terminal del equipo. Estos pasos garantizan que el servicio NetworkManager esté deshabilitado o habilitado y podremos comprobar las conexiones que controla.

- 1. Verificamos que está habilitado y comprobamos que conexiones controla.
 - \$ chkconfig –list NetworkManager \$ nmcli dev status

```
root@duarry-ALDA: /home/usuario

Archivo Editar Ver Buscar Terminal Ayuda

usuario@duarry-ALDA:~$ sudo su

[sudo] contraseña para usuario:
root@duarry-ALDA:/home/usuario# nmcli dev status

DEVICE TYPE STATE CONNECTION

wlp2s0 wifi conectado Andared
docker0 bridge conectado docker0
eno1 ethernet no disponible --
lo loopback sin gestión --
root@duarry-ALDA:/home/usuario#
```

- * El comando chkconfig indica si el servicio de Network Manager está habilitado o no.
 - x El sistema muestra un error si el servicio de Network Manager no está instalado actualmente:


Error al leer la información en el servicio NetworkManager: no existe tal archivo o directorio

- x Si se muestra este error, no se requiere ninguna acción adicional para deshabilitar el servicio de Network Manager.
- x El sistema muestra una lista de niveles de ejecución numéricos junto con un valor de activación o desactivación que indica si el servicio de Network Manager está habilitado cuando el sistema está operando en el nivel de ejecución dado.

NetworkManager 0: apagado 1: apagado 2: apagado 3: apagado 4: apagado 5: apagado 6: apagado

Si el valor que se muestra para todos los niveles de ejecución está desactivado, el servicio de Network Manager se desactiva y no se requiere ninguna acción adicional. Si el valor que se muestra para cualquiera de los niveles de ejecución está activado, el servicio Network Manager está habilitado y se requieren acciones adicionales.

- 2. Nos aseguramos que el servicio esté parado usando el siguiente comando:
 - \$ service NetworkManager stop
- 3. Nos aseguramos que esta deshabilitado con el siguiente comando:
 - \$ chkconfig NetworkManager off



* Si queremos cambiar los ajustes, abrimos los archivos de configuración en un editor de texto. Los archivos de configuración de la interfaz se encuentran en el directorio /etc/sysconfig/network-scripts/ y tienen nombres de la forma ifcfg-X, donde X se reemplaza por el nombre de la interfaz (eth0, p1p5 o em1).

En cada archivo, nos aseguramos de que:

Esta acción garantiza que el servicio de red estándar tomará el control de las interfaces y las activará automáticamente en el arranque.

- 4. Arrancamos el servicio usando el siguiente comando:
 - \$ service network start
- 5. Nos aseguramos de que está habilitado con el comando:
 - \$ chkconfig network on

